

瓦斯红外线炉头常见故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
使用时如果其中一个炉头着火时，出现嘟嘟的声音	炉头被工件砸破	更新炉头或更换陶瓷片
使用时如果其中一个炉头出现着火后，自动熄火然后再着火，再熄火	1、 点火正处感应针没有被火烧到。 2、 感应针积碳	1、 调整感应针位置，使其处在火能烧到的位置。 2、 用砂纸擦一擦。
使用时如果看到点火针有点火，但炉头不燃烧	1、 电磁阀损坏或堵死 2、 炉头出气口被堵死	1、 更换电磁阀或清理出口 2、 清理出口
使用时如果其中一个炉头不能点火	1、 点火开关损坏 2、 接地线接地不良 3、 点火器损坏 4、 点火针损坏 5、 高压点火线脱落	1、 更新 2、 重新接地 3、 更新 4、 更新 5、 重新接好
使用中如果出现所有炉头全部熄火，不能重新再点燃	1、 液化气用完 2、 总电磁阀损坏或全堵	1、 重新装气 2、 更换或清洁
使用中在高压线和点火针接触处点火	高压点火线接触不良	剪断重新接上
使用时炉头出现回火现象	炉头破损	更换
炉头在燃烧正常情况下出现红色火焰	空气不足	调试风门到最佳状态
使用时温度达到设定温度时其中一个炉头还在燃烧	电磁阀损坏	更换

深圳市永宏光热能科技有限公司，瓦斯红外线燃烧器全国知名厂家
销售热线：4008-6565-99 官方网站：www.shoel.cn